


- Art.-Nr.: 96138 – BR 106 „ITL“, Ep. V  
 Art.-Nr.: 96139 – V 60 „WAB“, Ep. V  
 Art.-Nr.: 96140 – BR 106 „Renate 14“, Ep. IV  
 Art.-Nr.: 96142 – V 60 „Pressnitzalbahn“, Ep. V  
 Art.-Nr.: 96143 – V 60 „ACTS“, Ep. V  
 Art.-Nr.: 96144 – BR 105 der DR, Ep. IV  
 Art.-Nr.: 96145 – BR 716 „BVO Bahn GmbH“, Ep. V  
 Art.-Nr.: 96146 – V 60 „Wismut“, Ep. V  
 Art.-Nr.: 96147 – V 60 „FME“, Ep. V  
 Art.-Nr.: 96150 – V 60.6 „hvlc“, Ep. V



### ERSATZTEILLISTE



**Achtung!**  
 Die Lok-Betriebsnummern der Artikel wechseln unter Umständen bei Neuproduktion. Ersatzteile zu den Art.-Nr. tragen die jeweils in der Produktion befindlichen Betriebsnummern. Ersatzteile mit älteren Betriebsnummern nur solange Vorrat reicht.

Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	Oberteil, vollst. (96138)	201081
	Oberteil, vollst. (96139)	200959
	Oberteil, vollst. (96140)	201082
	Oberteil, vollst. (96142)	201268
	Oberteil, vollst. (96143)	201445
	Oberteil, vollst. (96144)	201555
	Oberteil, vollst. (96145)	201675
	Oberteil, vollst. (96146)	201828
	Oberteil, vollst. (96147)	201897
	Oberteil, vollst. (96150)	202537
2	Umlauf, dekor. (96138)	205574
	Umlauf, dekor. (96139)	205488
	Umlauf, dekor. (96140)	205575
	Umlauf, dekor. (96142)	205681
	Umlauf, dekor. (96143)	205832
	Umlauf, dekor. (96144)	205910
	Umlauf, dekor. (96145)	205989
	Umlauf, dekor. (96146)	206142
	Umlauf, dekor. (96147)	206213
	Umlauf, dekor. (96150)	206872
3a	Puffer, ballig, schwarz (96138/39/40/44/45/46/47/50)	306210
3b	Puffer, flach, schwarz (96138/39/40/44/45/46/47/50)	306200
3c	Einheitspuffer (96142/43)	307580
4	Griffstange, Pufferbohle	382050
5	Kontaktlasche	393550
6	Litze	381950
7	Leiterplatte	396320
8	Senkschraube 1,8x4	393220
9	Glühlampe 14-16 V	395200
10	Unterlage 10x13	380290
11	Motor, vollst.	200256
12	Achse Dm 1,0x8,4	341630
13	Zahnrad z 28/10	300608
14	Zahnrad z 28	300609
15	Hauptrahmen, lack.	205144
16	Luftkessel (96138/40/44/45)	306220
	Luftkessel (96139/42/43/46/47/50)	306140
17	Zahnrad z 10	300606
18	Radschleifer, li., mont. (96138/40/44/45)	200289
	Radschleifer, li., mont. (96139/42/43/46/47/50)	200275
19	Radschleifer, re., mont. (96138/40/44/45)	200288
	Radschleifer, re., mont. (96139/42/43/46/47/50)	200274
20	Bodenverkleidung (96138/40/44/45)	306170
	Bodenverkleidung (96139/42/43/46/47/50)	306160
21	Kurbelzapfen, kurz	340050
22	Kuppelstange, links (96138/40/44/45)	205149
	Kuppelstange, links (96139/42/43/46/47/50)	205147
23	Kuppelstange, rechts (96138/40/44/45)	205148
	Kuppelstange, rechts (96139/42/43/46/47/50)	205146
24	Kupplungsfeder	381020
25	Kupplungsaufnahme	305640
26	Kupplung	210800
27	Blindwelle, mont. (96138/40/44/45)	200273
	Blindwelle, mont. (96139/47)	200272
	Blindwelle, mont. (96142/43/46/50)	200295
28	Zwischenrad	200257
29	Kuppelradsatz (96138/40/44/45)	200252
	Kuppelradsatz (96139/47)	200251
	Kuppelradsatz (96142/43/46/50)	200254
30a	Zurüstteile (96138/39/40/43/44/45/47/50)	200267
30b	Zurüstteile (96142/46)	201266
31	Entstörleiterplatte	396130

Technische Änderungen vorbehalten!

Bei Reklamationen  
 diese Anleitung bitte über Ihren Fachhändler  
 mitsenden an:

**TILLIG Modellbahnen GmbH & Co. KG**  
 Promenade 1, 01855 Sebnitz  
 Tel. +49 (0)35971 903-0, www.tillig.com